

PRIMA DI USARE IL TERMINALE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- Terminale Iridium 9575
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio con kit spine internazionali
- Caricabatteria da auto
- Custodia in pelle
- Auricolare
- Cavo dati USB
- Antenna magnetica
- Adattatore per USB e caricabatteria
- Adattatore Antenna magnetica USB e caricabatteria
- Manuale d'uso e guida rapida in lingua inglese
- CD con manuali in lingua inglese e software per USB

PROSPETTO TERMINALE



1. Inserire la scheda SIM



- Rimuovere la batteria dal telefono.
- Inserire la scheda SIM all'interno della fessura, come nella figura.
- Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento esercitando una forte pressione.

2. Caricare la batteria



- Collegare l'adattatore alla parte inferiore del telefono; collegare il caricabatteria ad una presa elettrica ed inserire lo spinotto del caricabatteria nell'apposito connettore dell'adattatore, come da figura.
- Lasciare la batteria in carica fino a quando sul display il simbolo della batteria non risulterà fisso.
- A carica completata rimuovere il caricabatteria dalla presa elettrica e l'adattatore dal telefono facendo attenzione a premere lateralmente i due ganci in modo da scollegare il telefono.

3. Impostazione Lingua

- Dal menù principale selezionare "Setup", "Language" ed infine "Menù". Scorrere fino ad "Italian" e selezionare "Select".

4. Impostazione GPS

- Dal menù principale selezionare "Impostazioni" ed infine "Posizione Opzioni".
- Per abilitare il GPS selezionare "Opzioni GPS", "GPS On/Off" e "Attivato".
- Il telefono è dotato di un tasto SOS programmabile che invia un messaggio di emergenza a destinatari prestabiliti. Premendo il pulsante di SOS viene inviato, a cadenza fissa di 5 minuti, un messaggio con la posizione GPS o una chiamata di emergenza. Per modificare queste impostazioni, selezionare "Opzioni di emergenza".

Attenzione: è necessario configurare prima i destinatari a cui inviare i messaggi o le chiamate di emergenza.

- Per visualizzare la posizione GPS attuale, premere il "Tasto Rapido" sul lato del terminale (l'aggiornamento iniziale può richiedere circa 2 minuti). E' possibile condividere la posizione GPS attuale con l'opzione "Condividi" inviandola tramite messaggio, singolarmente o ad una lista GPS prestabilita. Per programmare la lista GPS, selezionare "Opzioni Messaggio" e poi "Quick GPS List". Il messaggio di emergenza verrà inviato

con un link al sito iridium.com che mostrerà la posizione su una mappa.

- Per inviare la posizione con cadenza regolare, selezionare “Opzioni messaggio” e “Regolare Aggiornamento”. Per modificare la frequenza d’invio del messaggio selezionare “Frequenza di Aggiornamento”. Successivamente, programmare l’elenco dei destinatari selezionando “Aggiornamento Destinatari”. Una volta impostata la frequenza di aggiornamento, la posizione GPS sarà inviata automaticamente in base alla programmazione stabilita.
- Il telefono consente di bloccare le impostazioni GPS per mantenere la configurazione desiderata selezionando “Opzioni GPS” “Impostazioni GPS blocco”. Il codice di blocco predefinito è 3333 e può essere modificato dal menù principale selezionando “Sicurezza” “Modifica PIN” e “Impostazioni GPS”.

5. Impostazione Segreteria



- Dal menù principale, selezionare “Segreteria”, “Impostazioni segreteria” ed infine “Numero”.
- Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662990000 e selezionare “Salva”.
- Per configurare la Segreteria basterà selezionare “Chiamata segreteria” e seguire le istruzioni: inserire il numero telefonico dell’Iridium seguito da un asterisco (*). Quando richiesto, inserire la password (la password predefinita è composta dalle ultime 7 cifre del numero di telefono).
- Seguire le indicazioni della guida vocale per impostare una nuova password, registrare il messaggio e configurare le impostazioni dell’account personale.

6. Effettuare una chiamata*



- Posizionarsi in un luogo aperto, estrarre l’antenna (orientata verso l’alto) ed accendere il telefono.
- Sul display si visualizzerà la scritta “Ricerca rete...” ed in seguito “Registrato”. A questo punto si potrà effettuare la prima chiamata.
- Digitare il numero telefonico desiderato. Per tutte le chiamate è necessario digitare il prefisso telefonico internazionale. Ad esempio per l’Italia digitare + 39 06 853... (il segno + si ottiene tenendo premuto lo 0). Selezionare il tasto verde per inoltrare la chiamata. Per terminare la chiamata o per annullare un tentativo di chiamata selezionare il tasto rosso.

7. Invio Email e SMS**



- Con il telefono Iridium 9575 è possibile inviare/ricevere e-mail e SMS (solo testo massimo 160 caratteri). Basterà programmare il “Centro Servizi”.

- Dal menù principale selezionare “Messaggi”, “Impostazioni” ed infine “Centro Servizi”.

- Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662990000 e selezionare OK.

Inviare un SMS

- Dal menù principale selezionare “Messaggi” e “Crea messaggio”.

- Per scrivere il testo è possibile utilizzare diverse modalità di scrittura attraverso il “Tasto Rapido” al lato del telefono.

- Una volta completato il messaggio, selezionare “Opzioni”>”Invia”>”Aggiungi” e selezionare una voce dalla Rubrica o immettere manualmente un numero.

Inviare una Email

- Dal menù principale selezionare “Messaggi” e “Crea messaggio”.

- Scrivere l’indirizzo e-mail del destinatario seguito da uno spazio e dal testo che si vuole inviare; selezionare “Opzioni” e “Invia”. Nel campo di inserimento del numero di telefono scrivere **00*2**.

Inviare una Email verso Iridium

- E’ possibile inviare una e-mail (solo testo massimo 160 caratteri) ai terminali Iridium. L’indirizzo da utilizzare è il numero Iridium (senza 00 o +)@msg.iridium.com. Ad esempio per inviare una e-mail al numero 008816123456 bisogna utilizzare l’indirizzo: 8816123456@msg.iridium.com. L’email verrà visualizzata come un normale SMS.

8. Consigli utili



- Per aumentare le prestazioni della batteria, cercare di farla scaricare completamente prima di ricaricarla.

- Quando il telefono non viene utilizzato riporre l’antenna all’interno della propria sede.

- Il telefono può essere programmato per aggiungere automaticamente il codice 00 ad ogni numero. Dal menu principale, selezionare “Impostazioni” e “Inserimento numero”.

* Con il terminale Iridium non è possibile chiamare i numeri italiani di pronto intervento 112, 113, 118 etc., i numeri verdi, tutti i numeri di rete nazionale a decade 1, 4, 7 e 8 (es. numeri verdi, servizi di Customer Care etc.).

** Con il terminale Iridium non è possibile inviare/ricevere messaggi SMS verso/da i telefoni GSM italiani.