



Intermatica

FAQ EXTREME 9575





Sommario

1. Qual è la differenza tra l'Iridium Extreme 9575 e l'Iridium 9555?	3
2. Quali sono le caratteristiche dell'Extreme 9575?.....	3
3. Quali sono le dimensioni ed il peso dell'Extreme 9575?.....	3
4. Qual è l'area di copertura dell'Extreme 9575?.....	3
5. Quanto è affidabile la rete satellitare Iridium?	3
6. Cosa è incluso nella confezione dell'Extreme 9575?	3
7. Qual è l'autonomia in conversazione e in stand-by dell'Extreme 9575?	3
8. Quali sono i connettori dell'Extreme 9575?.....	3
9. E' possibile utilizzare il servizio dati con l'Extreme 9575?	3
10. Quali sistemi operativi sono compatibili con l'Extreme 9575?.....	3
11. Quali accessori sono disponibili per l'Extreme 9575?	3
12. Ho già un telefono satellitare Iridium, posso utilizzare la mia SIM sull'Extreme 9575?	4
13. L'Extreme 9575 ha un sistema di navigazione integrato?.....	4
14. Cosa indicano i parametri IP/IK?	4
15. Quali lingue supporta l'Extreme 9575?	4
16. E' possibile inviare SMS con l'Iridium 9555?	4

1. Qual è la differenza tra l'Iridium Extreme 9575 e l'Iridium 9555?

L'Iridium Extreme 9575 è leggermente più piccolo e leggero rispetto all'Iridium 9555, ha la funzione GPS integrata per i servizi di tracciamento e richieste d'aiuto ed un elevato standard di protezione, IP 65.

2. Quali sono le caratteristiche dell'Extreme 9575?

L'Extreme 9575 si caratterizza per:

- Funzione Tracking per i servizi di tracciamento
- Compattezza e peso ridotto
- Alto grado di protezione: IP 65 e conforme agli standard militari MIL-STD 810 F
- Copertura Globale Iridium

3. Quali sono le dimensioni ed il peso dell'Extreme 9575?

L'Extreme 9575 pesa 247 g e misura 140 x 60 x 27 mm.

4. Qual è l'area di copertura dell'Extreme 9575?

L'Extreme 9575 è utilizzabile in tutto il Mondo, compresi i Poli. È possibile consultare la copertura Iridium sul sito www.intermatica.it.

5. Quanto è affidabile la rete satellitare Iridium?

La rete satellitare Iridium è estremamente affidabile in quanto basata su 66 satelliti LEO – *Low Earth Orbit* - la cui copertura è globale ed include le Regioni Polari: la più vasta costellazione al mondo di satelliti per le telecomunicazioni ad uso privato.

6. Cosa è incluso nella confezione dell'Extreme 9575?

La confezione dell'Extreme 9575 contiene:

- Terminale Extreme 9575
- Batteria
- Auricolare
- Antenna magnetica con 1,5 metri di cavo
- Cavo dati Mini-USB
- Caricabatteria da auto
- Caricabatteria da viaggio con spine internazionali
- Custodia in pelle
- Adattatore per cavo dati, alimentazione ed antenna
- CD installazione
- Guida rapida in italiano
- Manuale d'uso in inglese

7. Qual è l'autonomia in conversazione e in stand-by dell'Extreme 9575?

L'autonomia dell'Extreme 9575 arriva fino a 4 ore in conversazione e fino a 30 ore in stand-by. I parametri si intendono in condizioni ottimali di visibilità del satellite.

8. Quali sono i connettori dell'Extreme 9575?

L'Extreme 9575 ha i seguenti connettori: auricolare, caricabatteria, cavo dati Mini-USB.

9. E' possibile utilizzare il servizio dati con l'Extreme 9575?

Sì. È disponibile il servizio dati dial-up a velocità molto limitata di 2,4 kbps (fino a 10 kbps con software Direct Internet).

10. Quali sistemi operativi sono compatibili con l'Extreme 9575?

L'Extreme 9575 è compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac.

11. Quali accessori sono disponibili per l'Extreme 9575?

Per l'Extreme 9575 sono disponibili:

- Docking Station, Lite per uso marittimo e veicolare e Pots per molteplici utilizzi
- Batteria supplementare
- Caricabatteria da tavolo
- Caricabatteria solare
- Access point
- Antenna marina Nal
- Antenna marina con GPS
- Antenna veicolare



12. Ho già un telefono satellitare Iridium, posso utilizzare la mia SIM sull'Extreme 9575?

Sì. Se già in possesso di un telefono satellitare Iridium si può utilizzare la stessa SIM sull'Extreme 9575. Per ulteriori informazioni consultare la Brochure Iridium sul sito www.intermatica.it.

13. L'Extreme 9575 ha un sistema di navigazione integrato?

Sì. L'Extreme 9575 ha il sistema di GPS integrato sia per i servizi di tracciamento continuo sia per richieste d'aiuto singole (premendo il tasto di emergenza nella parte superiore del telefono).

14. Cosa indicano i parametri IP/IK?

IP e IK sono dei parametri internazionali relativi rispettivamente al grado di protezione dei dispositivi elettrici ed al grado di robustezza contro gli impatti meccanici esterni.

IP 65:

La prima cifra 6x si riferisce alla protezione dalla polvere. Completamente protetto contro la polvere. Ciò significa che la polvere non può danneggiare il telefono.

La seconda cifra x5 si riferisce alla protezione contro l'ingresso di liquidi. Protetto da getti d'acqua. Ciò significa che i getti d'acqua e gli spruzzi non possono danneggiare il telefono.

15. Quali lingue supporta l'Extreme 9575?

L'Extreme 9575 supporta l'Inglese, il Francese, lo Spagnolo, il Giapponese ed il Russo.

16. E' possibile inviare SMS con l'Iridium 9555?

I telefoni portatili Iridium consentono di inviare / ricevere messaggi SMS esclusivamente da / verso altri telefoni Iridium (massimo 160 caratteri alfanumerici) ed email. Non è possibile inviare / ricevere SMS verso / da telefoni GSM italiani.

Intermatica offre la possibilità, collegandosi al sito www.intermatica.it, di inviare SMS gratuiti verso tutti i telefoni Iridium.