

# FAQ XT-LITE



## Sommario

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Qual è la differenza tra il Thuraya XT e il Thuraya XT-LITE?</b> .....  | 3 |
| <b>2. Quali sono le dimensioni e il peso del Thuraya XT-LITE?</b> .....   | 3 |
| <b>3. Il Thuraya XT-LITE prevede diverse lingue?</b> .....  | 3 |
| <b>4. Che cosa è incluso nella confezione del XT-LITE?</b> .....  | 3 |
| <b>5. Ho già un telefono satellitare Thuraya, posso utilizzare la mia SIM con il XT-LITE?</b> .....   | 3 |
| <b>6. Posso utilizzare una SIM GSM con il Thuraya XT-LITE?</b> .....  | 3 |
| <b>7. Qual è l'autonomia della batteria del XT-LITE?</b> .....  | 3 |
| <b>8. Il Thuraya XT-LITE ha una funzione di navigazione?</b> .....  | 3 |
| <b>9. Il tracciamento del Thuraya XT-LITE può essere determinato da altre persone?</b> .....  | 3 |
| <b>10. Quali sono le funzioni di sistema del XT-LITE?</b> .....   | 4 |
| <b>11. Posso collegare il XT-LITE ad un PC/laptop?</b> .....  | 4 |
| <b>12. Esistono delle docking units per il Thuraya XT-LITE?</b> .....   | 4 |
| <b>13. Quali sistemi operativi sono compatibili con il Thuraya XT-LITE?</b> .....   | 4 |
| <b>14. Quali accessori sono disponibili per il Thuraya XT-LITE?</b> .....   | 4 |
| <b>15. In quali paesi si può utilizzare il Thuraya XT-LITE?</b> .....   | 4 |
| <b>16. Sono collegato alla rete Thuraya ma l'icona del segnale satellitare, nella barra di stato, continua a lampeggiare. Cosa significa?</b> ..... | 4 |

### **1. Qual è la differenza tra il Thuraya XT e il Thuraya XT-LITE?**

Il Thuraya XT è un telefono satellitare ricco di funzionalità supplementari, mentre il Thuraya XT-LITE è una versione precedente più semplice, che fornisce servizi base come le chiamate e gli SMS in modalità satellitare.

### **2. Quali sono le dimensioni e il peso del Thuraya XT-LITE?**

Il Thuraya XT-LITE pesa 186 g e misura 128 x 53 x 27 mm.

### **3. Il Thuraya XT-LITE prevede diverse lingue?**

Il menù del Thuraya XT-LITE prevede 12 diverse lingue tra cui Inglese, Arabo, Farsi, Francese, Tedesco, Hindi, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco e Urdu. È disponibile anche una versione separata del firmware che supporta il Cinese semplificato e l'Inglese.

### **4. Che cosa è incluso nella confezione del XT-LITE?**

La confezione del Thuraya XT-LITE include:

- Telefono Thuraya XT-LITE
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio con 4 diversi adattatori (EU, UK, AUS, Cina)
- Cavo dati USB
- Guida rapida
- Manuale d'uso in 13 lingue
- Catalogo degli accessori
- Garanzia

### **5. Ho già un telefono satellitare Thuraya, posso utilizzare la mia SIM con il Thuraya XT-LITE?**

Sì. Se già in possesso di un telefono satellitare Thuraya si può utilizzare la stessa SIM sull'XT-LITE.

### **6. Posso utilizzare una SIM GSM con il Thuraya XT-LITE?**

Sì. Con il telefono Thuraya XT, in modalità satellitare, è possibile utilizzare SIM Card TIM, Wind e Vodafone (abilitate al roaming satellitare) o di altri operatori GSM esteri effettuando il roaming satellitare.

Per conoscere le tariffe applicate in modalità satellitare e capire se la propria SIM Card è abilitata al roaming internazionale contattare il Servizio Clienti del proprio operatore. Attualmente Thuraya ha circa 360 partner in tutto il mondo, in più di 160 paesi.

### **7. Qual è l'autonomia della batteria del XT-LITE?**

L'autonomia in conversazione del Thuraya XT-LITE arriva fino a 6 ore, mentre l'autonomia in stand-by arriva fino a 80 ore. Entrambi i parametri si intendono con una perfetta visibilità del satellite.

### **8. Il Thuraya XT-LITE ha una funzione di navigazione?**

Il Thuraya XT-LITE dispone della funzione GPS che permette di creare e gestire i waypoints. Questi possono essere utilizzati per navigare da un punto fisso sulla mappa ad un waypoint, mostrando distanza e direzione verso esso.

Inoltre è possibile inviare le proprie coordinate via SMS ad un destinatario preselezionato.

### **9. Il tracciamento del Thuraya XT-LITE può essere determinato da altre persone?**

No. La navigazione GPS può essere avviata solo dall'utente. Il posizionamento non potrà essere inizializzato da remoto.

#### **10. Quali sono le funzioni di sistema del XT-LITE?**

Il Thuraya XT-LITE ha ulteriori funzioni come il blocco delle chiamate, il trasferimento di chiamata, possibilità di effettuare conference call, le chiamate in attesa, un gruppo ristretto di utenti e la segreteria telefonica.

#### **11. Posso collegare il XT-LITE ad un PC/laptop?**

Nel caso Thuraya rilasciasse un nuovo firmware per il XT-LITE, il telefono potrà essere aggiornato semplicemente collegandolo ad un computer o laptop tramite il cavo in dotazione.

#### **12. Esistono delle docking units per il Thuraya XT-LITE?**

No. Le soluzioni fisse e quelle veicolari sono disponibili solo per il Thuraya XT e XT-PRO.

#### **13. Quali sistemi operativi sono compatibili con il Thuraya XT-LITE?**

Il Thuraya XT-LITE è compatibile con Windows 8/8.1, 7, e Vista. Non è compatibile con Mac.

#### **14. Quali accessori sono disponibili per il Thuraya XT-LITE?**

Esiste una serie di accessori a completamento del Thuraya XT-LITE, come:

- Caricabatteria da auto
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo dati USB
- Caricabatteria solare
- Auricolari
- Batterie di ricambio
- Ripetitori interni

#### **15. In quali paesi si può utilizzare il Thuraya XT-LITE?**

Il Thuraya XT-LITE può essere utilizzato in tutte le aree coperte dai satelliti Thuraya, che comprendono più di 160 paesi, ovvero due terzi del globo tra Europa, Africa, Asia e Australia. È possibile consultare la copertura Thuraya sul sito [www.intermatica.it](http://www.intermatica.it).

#### **16. Sono collegato alla rete Thuraya ma l'icona del segnale satellitare, nella barra di stato, continua a lampeggiare. Cosa significa?**

Se l'icona del segnale satellitare lampeggia significa che il dispositivo non ha ancora ricevuto le informazioni necessarie dal satellite. Per agganciare il segnale satellitare spostarsi in un luogo che abbia la libera visibilità del cielo.