



Intermatica

# FAQ XT





## Sommario

<b>1. Cos'è il Thuraya XT?</b> .....	3
<b>2. Quali sono le caratteristiche del Thuraya XT?</b> .....	3
<b>3. Cosa sono gli standard IP 54 e IK 03?</b> .....	3
<b>4. Quali materiali sono stati utilizzati per rendere più robusto il Thuraya XT?</b> .....	3
<b>5. Quali sono le dimensioni ed il peso del Thuraya XT?</b> .....	3
<b>6. In quante lingue è disponibile il menù del Thuraya XT?</b> .....	3
<b>7. Che cosa è incluso nella confezione del Thuraya XT?</b> .....	3
<b>8. Ho già un telefono satellitare Thuraya, posso utilizzare la mia SIM con il Thuraya XT?</b> .....	3
<b>9. Quali sono i connettori del Thuraya XT?</b> .....	4
<b>10. Posso utilizzare una SIM GSM con il Thuraya XT?</b> .....	4
<b>11. Qual è l'autonomia della batteria del Thuraya XT?</b> .....	4
<b>12. Il Thuraya XT ha una funzione di navigazione?</b> .....	4
<b>13. Quali sono le caratteristiche del display del Thuraya XT?</b> .....	4
<b>14. Cos'è il sensore di luminosità?</b> .....	4
<b>15. Quali sistemi operativi sono compatibili con il Thuraya XT?</b> .....	4
<b>16. Qual è la velocità di trasmissione dati GmPRS (tariffazione a pacchetto) del Thuraya XT?</b> 4	
<b>17. Qual è la velocità di trasmissione dati e fax dial-up del Thuraya XT?</b> .....	4
<b>18. Quali sono gli accessori disponibili del Thuraya XT?</b> .....	4
<b>19. Qual è la garanzia del Thuraya XT?</b> .....	5
<b>20. Posso collegare il Thuraya XT ad un PC/laptop?</b> .....	5
<b>21. Esistono delle docking units per il Thuraya XT?</b> .....	5
<b>22. In quali paesi si può utilizzare il Thuraya XT?</b> .....	5
<b>23. Sono collegato alla rete Thuraya ma l'icona del segnale satellitare, nella barra di stato, continua a lampeggiare. Cosa significa?</b> .....	5

## 1. Cos'è il Thuraya XT?

Il Thuraya XT è uno dei telefoni portatili satellitari della vasta gamma di prodotti Thuraya. XT assicura un elevato standard di protezione dagli agenti ambientali, garantendo il grado di protezione IP 54 che lo rende resistente alla polvere ed impermeabile agli spruzzi d'acqua. Il telefono vanta inoltre la certificazione contro gli urti IK 03.

## 2. Quali sono le caratteristiche del Thuraya XT?

Il Thuraya XT si distingue dagli altri telefoni portatili per la resistenza e la facilità di utilizzo:

- La batteria assicura fino a 6 ore in conversazione ed 80 ore in stand-by
- Menù semplice ed intuitivo, simile ad un GSM, con funzioni avanzate: Organizer, GPS integrato ecc.
- Display da 2 pollici ad elevato contrasto, con sensore di luminosità, per utilizzo in ambienti con forte luminosità

## 3. Cosa sono gli standard IP 54 e IK 03?

IP e IK sono dei parametri internazionali relativi al grado di protezione dei dispositivi elettrici.

IP 54:

- La prima cifra 5x si riferisce alla protezione dalla polvere. Protetto contro l'accesso di polvere o di un filo sottile. Ciò significa che la polvere non può danneggiare il telefono.
- La seconda cifra x4 si riferisce alla protezione contro l'ingresso di liquidi. Protetto da spruzzi d'acqua. Ciò significa che gli spruzzi non possono danneggiare il telefono.

Il parametro IK 03 si riferisce alla resistenza contro gli urti. Il telefono è in grado di sopportare urti fino a 0.35 joule.

## 4. Quali materiali sono stati utilizzati per rendere più robusto il Thuraya XT?

Lo chassis del Thuraya XT è stato realizzato utilizzando policarbonati di ultima generazione. I componenti interni sono protetti con l'alluminio mentre le finiture in gomma sono state impiegate per proteggere i connettori dall'acqua e dalla polvere.

## 5. Quali sono le dimensioni ed il peso del Thuraya XT?

Il Thuraya XT pesa 193 g e le dimensioni sono 128 x 53 x 27 mm.

## 6. In quante lingue è disponibile il menù del Thuraya XT?

Il menù del Thuraya XT è disponibile in 12 lingue: Arabo, Farsi, Francese, Indi, Inglese, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Turco e Urdu.

## 7. Che cosa è incluso nella confezione del Thuraya XT?

La confezione del Thuraya XT include:

- Telefono Thuraya XT
- Batteria
- Auricolare
- Caricabatteria da viaggio con 4 diversi adattatori (EU, UK, AUS, Cina)
- Cavo dati USB
- Guida rapida
- Manuale d'uso in inglese
- CD d'installazione
- Catalogo degli accessori
- Garanzia

## 8. Ho già un telefono satellitare Thuraya, posso utilizzare la mia SIM con il Thuraya XT?

Sì. Se già in possesso di un telefono satellitare Thuraya si può utilizzare la stessa SIM sul Thuraya XT.



### **9. Quali sono i connettori del Thuraya XT?**

Il Thuraya XT ha i seguenti connettori:

- Cavo dati USB
- Auricolare
- Alimentazione

### **10. Posso utilizzare una SIM GSM con il Thuraya XT?**

Sì. Con il telefono Thuraya XT, in modalità satellitare, è possibile utilizzare SIM Card TIM, Wind e Vodafone (abilitate al roaming satellitare) o di altri operatori GSM esteri effettuando il roaming satellitare.

Per conoscere le tariffe applicate in modalità satellitare e capire se la propria SIM Card è abilitata al roaming internazionale contattare il Servizio Clienti del proprio operatore. Attualmente Thuraya ha circa 360 partner in tutto il mondo, in più di 160 paesi.

### **11. Qual è l'autonomia della batteria del Thuraya XT?**

L'autonomia in conversazione del Thuraya XT arriva fino a 6 ore, mentre l'autonomia in stand-by arriva fino a 80 ore. Entrambi i parametri si intendono con una perfetta visibilità del satellite.

### **12. Il Thuraya XT ha una funzione di navigazione?**

Sì. Il Thuraya XT dispone della funzione GPS che permette di creare e gestire i waypoints. Questi possono essere utilizzati per navigare da un punto fisso sulla mappa ad un waypoint, mostrando distanza e direzione verso esso.

### **13. Quali sono le caratteristiche del display del Thuraya XT?**

Il display TFT (Thin Film Transistor) a matrice attiva da 2.0" pollici, ha 262.000 colori e 176 x 220 pixel.

### **14. Cos'è il sensore di luminosità?**

Il sensore di luminosità regola la luminosità del display in base al livello di illuminazione dell'ambiente esterno. In luoghi con poca luce la retroilluminazione del display diminuisce, mentre aumenta in ambienti luminosi per ottimizzare la lettura del display. Il sensore di luminosità contribuisce inoltre a ridurre il consumo della batteria e conseguentemente ad aumentare l'autonomia in conversazione e in stand-by. Inoltre la visibilità del display alla luce del sole è garantita dall'anti riverbero, dall'alto contrasto dei caratteri e dello sfondo dell'interfaccia grafica.

### **15. Quali sistemi operativi sono compatibili con il Thuraya XT?**

I sistemi operativi richiesti per la connessione PC e laptop sono Windows Vista, Windows XP, Windows NT o Windows 2000.

### **16. Qual è la velocità di trasmissione dati GmPRS (tariffazione a pacchetto) del Thuraya XT?**

La velocità massima di trasmissione dati in modalità GmPRS, con tariffazione a pacchetto, è di 60 kbps in download e di 15 kbps in upload.

### **17. Qual è la velocità di trasmissione dati e fax dial-up del Thuraya XT?**

La velocità massima di trasmissione dial-up è di 9,6 kbps in download e in upload.

### **18. Quali sono gli accessori disponibili del Thuraya XT?**

Per il Thuraya XT sono disponibili numerosi accessori:

- Caricabatteria da auto
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo dati USB
- Batteria supplementare



- Caricabatteria solare
- Docking station per uso veicolare

## 19. Qual è la garanzia del Thuraya XT?

Intermatica offre ai propri Clienti 24 mesi di garanzia dal momento dell'acquisto.

## 20. Posso collegare il Thuraya XT ad un PC/laptop?

Nel caso Thuraya rilasciasse un nuovo firmware per il XT, il telefono potrà essere aggiornato semplicemente collegandolo ad un computer o laptop tramite il cavo in dotazione.

## 21. Esistono delle docking units per il Thuraya XT?

Sì. Le soluzioni fisse e quelle veicolari sono disponibili per il Thuraya XT e XT-PRO.

## 22. In quali paesi si può utilizzare il Thuraya XT?

Il Thuraya XT può essere utilizzato in tutte le aree coperte dai satelliti Thuraya, che comprendono più di 160 paesi, ovvero due terzi del globo tra Europa, Africa, Asia e Australia. È possibile consultare la copertura Thuraya sul sito [www.intermatica.it](http://www.intermatica.it).

## 23. Sono collegato alla rete Thuraya ma l'icona del segnale satellitare, nella barra di stato, continua a lampeggiare. Cosa significa?

Se l'icona del segnale satellitare lampeggia significa che il dispositivo non ha ancora ricevuto le informazioni necessarie dal satellite. Per agganciare il segnale satellitare spostarsi in un luogo che abbia la libera visibilità del cielo.