


PRIMA DI USARE IL TERMINALE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- Terminale Iridium 9555
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio con kit spine internazionali
- Caricabatteria da auto
- Custodia in pelle
- Auricolare
- Cavo dati USB
- Antenna magnetica
- Adattatore Antenna magnetica
- Manuale d'uso e guida rapida in lingua inglese
- CD con manuali in lingua inglese e software per USB



PROSPETTO TERMINALE



1. Inserire la scheda SIM



- Rimuovere la batteria dal telefono.
- Inserire la SIM Card all'interno della fessura, come nella figura.
- Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento.

2. Caricare la batteria



- Collegare l'adattatore al caricabatteria; collegare il caricabatteria ad una presa elettrica ed inserire lo spinotto del caricabatteria nell'apposito connettore.
- Lasciare la batteria in carica fino a che sul display non si visualizzerà la scritta "Charging Complete".

3. Impostazione Lingua

- Dal menù principale selezionare "Impostazioni" ed infine "Lingua". Scorrere fino ad "Italian" e selezionare "Seleziona".

4. Impostazione Segreteria




- Dal menu principale, selezionare "Segreteria", "Impostazioni segreteria" ed infine "Numero".
- Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662990000 e selezionare "Salva".
- Per configurare la Segreteria basterà selezionare "Chiamata segreteria" e seguire le istruzioni: inserire il numero telefonico dell'Iridium seguito da un asterisco (*). Quando richiesto, inserire la password (la password predefinita è composta dalle ultime 7 cifre del numero di telefono).
- Seguire le indicazioni della guida vocale per impostare una nuova password, registrare il messaggio e configurare le impostazioni dell'account personale.

5. Email e SMS



- Con il telefono Iridium 9555 è possibile inviare/ricevere Email e SMS. Basterà programmare il "Centro servizi".
- Dal menu principale selezionare "Messaggi", "Impostazioni" ed infine "Centro servizi".
- Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662900005 e selezionare OK.
- **IMPORTANTE:** al momento non è possibile inviare/ricevere SMS da Operatori GSM italiani.

6. Come effettuare una chiamata




- Posizionarsi in un luogo aperto, estrarre l'antenna (orientata verso l'alto) ed accendere il telefono.
- Sul display si visualizzerà la scritta "Ricerca rete..." ed in seguito "Registrato". A questo punto potrà essere inoltrata la prima chiamata.
- Digitare il numero telefonico desiderato. Per tutte le chiamate è necessario digitare il prefisso telefonico internazionale. Ad esempio per l'Italia digitare + 39 06 853... (il segno + si ottiene tenendo premuto lo 0). Selezionare il tasto verde per inoltrare la chiamata. Per terminare la chiamata o per annullare un tentativo di chiamata selezionare il tasto rosso.

7. Invio Email

- Selezionare dal menù principale "Messaggi" e "Crea messaggio"
- Scrivere il testo che si vuole inviare, selezionare "Opzioni" e "Invia".
- Inserire l'indirizzo email a cui si vuole inviare il messaggio.

8. Consigli utili



- Per aumentare le prestazioni della batteria, cercare di farla scaricare completamente prima di ricaricarla.
- Quando il telefono non viene utilizzato riporre l'antenna all'interno della propria sede.
- Il telefono può essere programmato per aggiungere automaticamente ad ogni numero telefonico il prefisso internazionale (00 or +). Dal menù principale selezionare "Impostazioni" e poi "Inserimento numero".