



Intermatica

Con Te
Sempre e Ovunque




Inmarsat

Area di Copertura

L'Area di Copertura Inmarsat si estende dal 76° parallelo Nord al 76° Sud, ovvero tutto il mondo ad esclusione dei Poli.

Il servizio al limite della copertura potrebbe essere disponibile in maniera discontinua.



-  Americhe
-  Alphasat
-  I4 Meas
-  Asia e Pacifico

