


Descrizione componenti




Numero	Descrizione componenti
1	Pulsante Power On/Off
2	Indicatore di stato a LED
3	Ricevitore
4	Altoparlante
5	Pulsante di Wi-Fi
6	Connettore caricabatteria
7	Antenna
8	Microfono in modalità vivavoce
9	Vano per SIM card
10	Connettore micro USB
11	Interruttore per rimuovere adattatore Galaxy
12	Connettore per auricolare l'unità satellitare
13	Microfono

Preparazione

l'unità satellitare utilizza la comunicazione satellitare che richiede una linea diretta con un satellite Thuraya. Al fine di ottenere la migliore connessione possibile, prestare attenzione alle seguenti indicazioni:

- Edifici alti, alberi alti e montagne possono ostruire la linea diretta con il satellite.
- Per connettersi alla rete satellitare, l'unità satellitare deve ricevere prima i dati sulla posizione da parte del GPS. Tale operazione potrebbe richiedere diversi minuti se il prodotto viene utilizzato in una nuova località.
- Estendere sempre completamente l'antenna quando si utilizza l'unità satellitare.




Informazioni preliminari

Installazione dell'Applicazione l'unità satellitare

Per poter utilizzare l'unità satellitare con il vostro smartphone, è necessario scaricare l'App Thuraya per l'unità satellitare gratuita; cercare l'App per l'unità satellitare nell'App Store di Google sul vostro smartphone e installare l'applicazione.

Inserire la SIM Card

Per collegarsi alla rete satellitare Thuraya è necessario disporre di una SIM card. Assicurarsi di aver inserito una SIM card prima di inserire la batteria e accendere l'unità satellitare.




Inserire la Batteria

Rimuovere il coperchio della batteria dall'unità satellitare spingendolo verso il basso (1) e facendolo scorrere sempre verso il basso (2).



Inserire la batteria dalla parte superiore prima. Una volta che la batteria è in posizione, reinstallare il coperchio della batteria.




AVVERTENZE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA DA UN'ALTRA DI TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI.

Accensione del l'unità satellitare

Premere e tenere premuto il pulsante d'accensione per 2 secondi per accendere l'unità satellitare. I LED blu lampeggeranno e si sentirà un segnale acustico. l'unità satellitare è pronto per essere abbinato allo smartphone.



Per spegnere, premere e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi finché tutti i LED rossi lampeggiano e si sente un segnale acustico.

Come usare l'unità satellitare

Per attivare la modalità satellitare sullo smartphone, sarà necessario abbinarlo all'unità satellitare tramite Wi-Fi. Seguire le seguenti istruzioni per abbinare i dispositivi:

- 1 Sul smartphone andare su **Impostazioni > Wi-Fi > On** per attivare Wi-Fi.
- 2 Selezionare ad esempio SAT0000000 dall'elenco per collegare l'unità satellitare al smartphone.
- 3 Aprire l'applicazione.

Panoramica della Schermata Home




Effettuare una Chiamata in Modalità Satellitare

Nel tab del Telefono è possibile inserire un numero direttamente, o selezionare un numero di telefono dai contatti dello smartphone.

❖ Chiamata d'emergenza senza smartphone

l'unità satellitare consente di effettuare e ricevere chiamate anche se non avete lo smartphone con voi. Il pulsante per le chiamate d'emergenza si trova tra l'unità principale e l'adattatore di espansione.



Impostare un numero per le chiamate d'emergenza

- 1 Selezionare **Altro** nella parte inferiore della schermata.
- 2 Selezionare **Chiamata > Numero SOS**.
- 3 Inserire un numero di telefono che si desidera impostare come numero d'emergenza sull'unità satellitare.
- 4 Premere **Fine**.

! NOTA

Se non è memorizzato alcun numero di emergenze, il relativo pulsante inoltrerà la chiamata a un servizio emergenze (non disponibile in tutti i paesi) se è inserita una SIM card.



Inviare un Messaggio

- 1 Selezionare il tab **Messaggi**.
- 2 Inserire il numero di telefono o selezionarlo dai contatti.
- 3 Inserire il messaggio.
- 4 Premere **Invio**.




Gestione Contatti

Quando si utilizza l'applicazione, si può accedere a tutti i propri contatti sullo smartphone. Se si crea un nuovo contatto nell'applicazione, il contatto sarà salvato nel telefono.

Creare un Contatto


- 1 Premere **Contatti** sul fondo della schermata.
- 2 Premere **+**.
- 3 Inserire le informazioni relative e premere **Fatto**.



❖ Come utilizzare i dati satellitari sullo smartphone

Sullo smartphone è possibile utilizzare email, messaggi istantanei, social media e app smartphone tramite satellite passando ai dati satellitari nell'App.

- ① Premere **Altro**.
- ② Premere **Dati Satellite**.
- ③ Selezionare **On** per attivare i dati satellitari e creare un access point Wi-Fi.
(Opzionale: puoi cambiare SSID, password e tipo di sicurezza)
- ④ Uscire dall'applicazione, entrare in Impostazioni sul smartphone e attivare la Wi-Fi, quindi selezionare l'unità satellitare dall'elenco di reti per collegare il telefono all'unità satellitare (la password di default è 12345678).
- ⑤ Il tuo Samsung Galaxy è ora pronto per utilizzare i dati in modalità satellitare.



Impostazioni

Strumenti

È possibile attivare i dati satellitare e cambiare SSID, password e metodo di protezione della rete Wi-Fi. La funzione GPS consente di visualizzare le proprie coordinate correnti e inviarle tramite SMS.

Impost. telef.

Regolare le impostazioni per le Chiamate, i Messaggi, il Bluetooth e le Suonerie dell'unità satellitare.

Impost. di rete


Selezionare le opzioni e le priorità di rete.

Avanzate

E' possibile attivare e modificare il codice PIN, il codice di Blocco e impostare un Gruppo Utente Chiuso. È possibile controllare le impostazioni sul dispositivo incluso il numero IMEI, la versione dell'Applicazione, la versione del firmware. Con le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate le impostazioni di default.

Caricamento della Batteria

Collegare il caricatore sulla parte inferiore sinistra dell'unità satellitare.



Opzionale: Collegare un PC o un portatile all'unità satellitare

l'unità satellitare vi consente inoltre di utilizzare Internet e le e-mail via satellite sul vostro portatile oppure sul PC collegandovi a esso con il cavo dati USB.

Installare il driver USB

- ① Scaricare il driver USB dell'unità satellitare dal sito web di Thuraya (www.thuraya.com/support).
- ② Installare il driver sul PC oppure sul portatile.
- ③ Accendere l'unità satellitare e collegarlo al PC oppure al laptop usando il cavo USB.

Installare il modem l'unità satellitare su PC/ portatile

- ① Selezionare **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Hardware > Gestione dispositivo**.
- ② Spuntare la porta seriale USB dell'unità satellitare (ad es. COM40).
- ③ Selezionare **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Telefono e modem**.
- ④ Selezionare il tab Modem e premere **Aggiungi**.

- ⑤ Selezionare la casella **"Non rilevare modem; selezione da un elenco."** e premere **Avanti**.
- ⑥ Selezionare e premere **Modem 56000 bps standard** e premere **Avanti**.
- ⑦ Selezionare la porta seriale USB spuntata precedentemente nella fase 2 e premere **Avanti**.
- ⑧ Al termine dell'installazione del modem premere **Avanti**.

Creare una connessione remota

- ① Selezionare **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Centro di rete e condivisione**.
- ② Selezionare e premere **Imposta una nuova rete o connessione**.
- ③ Selezionare e premere **Imposta connessione remota** e poi **Avanti**.
- ④ Inserire ***99#** nel campo del numero di telefono remoto. Non è necessario inserire nome utente e password.
- ⑤ Aggiungere il nome della connessione e premere **Connetti**.
- ⑥ Utilizzare Internet con la nuova connessione remota creata.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile effettuare/ricevere chiamate.	Estendere completamente l'antenna e verificare di avere una sufficiente copertura di rete. Consultare pagina 2.
Impossibile sentire le suonerie.	L'applicazione è attiva? Nel caso in cui l'applicazione non è attiva, si avvertirà una vibrazione per le chiamate e i messaggi in arrivo.
La batteria non si carica.	Verificare che il caricatore sia saldamente collegato all'unità satellitare.
Il telefono visualizza solo chiamate d'emergenza.	Verificare che la SIM carta non sia sporca o danneggiata. La SIM card deve essere attiva. Se ci si trova all'estero deve essere attivo il servizio di Roaming quando si utilizza una SIM card non di Thuraya nell'unità satellitare.
Nessuna rete	Assicurarsi che la linea diretta di collegamento con il satellite non sia ostruita da edifici alti, alberi alti e montagne.

Problema	Soluzione
Le chiamate nella modalità satellitare vengono interrotte in presenza di una chiamata GSM o 3G in arrivo.	l'unità satellitare è progettata per dare priorità alle chiamate GSM o 3G. Perciò quando si riceve una telefonata GSM o 3G mentre è in corso una chiamata satellitare, quest'ultima viene interrotta.
Impossibile collegarsi alla rete Wi-Fi.	Verificare che la password della Wi-Fi nell'App corrisponda a quella del vostro telefono.